

## FOLLETO DEL PRODUCTO

# SAUTER FL 1K

Fecha: 27.02.2026

ESPAÑOL



Medidor digital universal de fuerza con asistencia gráfica y célula de carga integrada

### CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## ESCAPARATE DE PRODUCTOS



## DESCRIPCIÓN

- Pantalla reversible y retroiluminado
- Función Peak-Hold para el registro del valor máximo o función Track para indicación continua de la medición
- Carcasa metálica para uso permanente en condiciones ambientales adversas
- Se puede montar en cualquier banco de pruebas SAUTER hasta 5 kN
- Indicación de capacidad: Una barra gráfica progresiva indica el rango de medición que queda aún
- Medición con rango de tolerancia (función valor límite): Límite superior e inferior ajustable, en dirección de tracción y de compresión. Una señal óptica facilita el proceso de medición
- Memoria de datos interna hasta 500 valores de medición
- Salida analógica continua: Señal de tensión lineal dependiendo de la carga (-2 a +2V)
- Interfaz de datos USB, de serie
- Piezas sobrepuestas estándares: como figurado
- Unidades seleccionables: N, kN, kgf, lbf
- Suministro en un sólido maletín de transporte

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	FL 1K
Serie de modelos	FL

Surtido	Sauter
Tipo de producto	Medición de la fuerza
Grupo de productos	Dispositivos digitales de medición de fuerza (sensor interno)
Tipo de uso del producto	Artículo principal

Código EAN (Modelo)	4045761138902
Número del arancel aduanero	90248000

### Datos técnicos - Primarios

Fuerza máx. Fuerza	1 kN
Legibilidad	0,5 N

### Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la carcasa (AnxPrxAl)	175×75×30 mm
Material de la carcasa	aluminio
Rosca de montaje	Rosca exterior M6

### Datos técnicos - Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Altura de los dígitos de la pantalla	8,5 mm
DisplayReverse	yes

### Datos técnicos - Fuente de alimentación

Alimentación eléctrica	Batería y suministro de energía
Tipo de batería	NiMH
Tiempo de funcionamiento (pantalla apagada)	10 h
Tiempo de funcionamiento (pantalla encendida)	8 h
Adaptador de red/adaptador incluido	CH;EURO
Clase de protección	Sin clase de protección

### Datos técnicos - Sistema de medición

Unidades	N
Tolerancia (% desde Máx.)	0,2%
Dirección de la fuerza	compresión;tracción

### Datos técnicos - Funciones

Función Hold	yes
Función de pico	yes
Valor límite (Mín - Máx)	yes
Interfaz	Analog (0 +/-2V);RS-232 serienmäßig;USB-Device

### Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Temperatura mínima de almacenamiento	40 °C

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	260×225×75 mm
Peso bruto	1,6 kg
Peso neto	0,55 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	Ni-MH (UN 3496, Instrucción de embalaje #0, Not Restricted as per Special Provision A199)
Componente de embalaje - por peso - cartón	935 g

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

## Datos técnicos - Datos de recuento

Memoria	yes
---------	-----

Memoria de valores - número de grupos	1
---------------------------------------	---

Memoria de valores - número de células (por grupo)	500
--	-----

## Servicios opcionales

Calibración DAkkS - push/pull	963-362
-------------------------------	---------

Calibración DAkkS - sólo empujar	963-262
----------------------------------	---------

Calibración DAkkS - sólo pull	963-162
-------------------------------	---------

## FUNCIONES

Standard
----------



Option
--------



## ACCESORIOS

Modelo	Descripción
<a href="#">AC 49</a>	Gancho SAUTER AC 49
<a href="#">AFM 15</a>	Casquillo SAUTER AFM 15

## SERVICIOS

Modelo	Descripción
<a href="#">AC 49</a>	Gancho SAUTER AC 49
<a href="#">AFM 15</a>	Casquillo SAUTER AFM 15

## PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Modelo	Descripción
<a href="#">AC 49</a>	Gancho SAUTER AC 49
<a href="#">AFM 15</a>	Casquillo SAUTER AFM 15

## DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Fuerza máx. Fuerza	Legibilidad
<a href="#">FL 20</a>	25 N	0,01 N
<a href="#">FL 50</a>	50 N	0,02 N
<a href="#">FL 5</a>	5 N	0,002 N
<a href="#">FL 10</a>	10 N	0,005 N
<a href="#">FL 100</a>	100 N	0,05 N
<a href="#">FL 200</a>	250 N	0,1 N
<a href="#">FL 500</a>	500 N	0,2 N
<a href="#">FL 1K</a>	1 kN	0,5 N
<a href="#">FL 500G</a>	500 N	0,2 N
<a href="#">FL 1KG</a>	1 kN	0,5 N